

Инструкция по повторной настройке абонентских цифровых терминалов на каналы "НТВ-ПЛЮС"

Уважаемые Абоненты, прежде чем следовать нашей Инструкции, ознакомьтесь, пожалуйста, с Руководством по эксплуатации терминала, прилагаемым в комплекте с Вашим оборудованием.

Просим Вас следовать разделу Инструкции, соответствующему модели используемого Вами терминала.

В ходе настройки ВСЕ каналы "НТВ-Плюс" предварительно удаляются.

Внимание! Если Вы используете кабельный терминал, мы рекомендуем обратиться к представителю организации, эксплуатирующей вашу кабельную сеть (СКТВ).

| | EchoStar DSB 707 | Strong SRT 4450 | Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S | Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V | Xsat CDTV 300/310 | Samsung VDS 3300 Humax F1-VA | Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200 | Humax VA-ACE+ | GS VA-7200 |
|-------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| Шаг 1 | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал на одном из каналов "НТВ-ПЛЮС". | Включите терминал на одном из каналов "НТВ-ПЛЮС". |
| Шаг 2 | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu (Menu) . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu (Menu) . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu (Menu) . |
| Шаг 3 | Нажмите на пульте кнопку Fav зелёного цвета. Пользуясь навигационными кнопками пульта ▼▲ выберите строку Текущий спутник и нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Конфиг. канала и нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Поиск и редакцир. каналов и нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Упорядочивание каналов и нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Транспондеры и нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Настройка и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Установка и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Настройка и нажмите кнопку Ввод (OK) . |
| Шаг 4 | Нажмите на пульте кнопку белого цвета. Кнопками ▲▼ выберите в открывшемся списке строку Удалить и нажмите кнопку OK . Выберите для удаления все каналы "НТВ-ПЛЮС", отмечая каждый канал нажатием кнопки OK . | Пользуясь навигационными кнопками ▲▼ выберите строку Удаление каналов и нажмите кнопку OK . | С помощью кнопок ▲▼ выберите строку Редактир. основных списков и нажмите кнопку OK . | С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN код' (значение по умолчанию – 0000). | Перемещаясь по списку при помощи кнопок ▲▼ , выберите строку НТВ+28 и нажмите навигационную кнопку ► (стрелка вправо) пульта дистанционного управления. | В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация транспондеров и нажмите кнопку Ввод (OK) . Приступите к удалению транспондеров "НТВ-ПЛЮС", ориентируясь на названия каналов в правом окне (Шаг 5). | В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . | В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . | С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN-код' (значение по умолчанию – 0000). |
| Шаг 5 | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку белого цвета. | Нажмите кнопку F2 . | Навигационными кнопками ◀▶ выберите заголовок ТВ каналы . | Пользуясь кнопками ▲▼ выберите строку Удалить транспондер и нажмите кнопку OK . | Нажмите кнопку OK . Начнётся автоматический поиск каналов "НТВ-ПЛЮС". | Перемещаясь по списку при помощи кнопок пульта ▲▼ , выберите строку с удаляемым транспондером и нажмите навигационную кнопку ► (стрелка вправо). Нажмите кнопку Ввод (OK) - транспондер будет удалён. | С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'Родительский код' (значение по умолчанию – 0000). | С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN-код' (значение по умолчанию – 0000). | В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . |

| | Echostar DSB 707 | Strong SRT 4450 | Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S | Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V | Xsat CDTV 300/310 | Samsung VDS 3300 Humax F1-VA | Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200 | Humax VA-ACE+ | GS VA-7200 |
|-------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| Шаг 6 | Пользуясь навигационными кнопками ◀ ▶ выберите Да и нажмите кнопку OK . Выбранные каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены. | Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопки OK, F1 и F2 . Выбранные каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены. | Перемещаясь по списку при помощи кнопок ▲ ▼, выберите для удаления все каналы "НТВ-ПЛЮС", отмечая каждый канал нажатием кнопки красного цвета, расположенной в ряду цветных кнопок на пульте дистанционного управления. Отмечать и удалять необходимо только каналы "НТВ-ПЛЮС" (каналы с отметкой НТВ+ в левом окне), другие каналы удалять не нужно. Для снятия ошибочно поставленной отметки повторно нажмите кнопку красного цвета. | Удалите все транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Для этого, перемещаясь по списку транспондеров, отметьте каждый транспондер при помощи красной кнопки "i". Удалять нужно только транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Ориентир – обозначение Eutelsat W4 в списке транспондеров. Чтобы удалить ошибочно поставленную отметку, еще раз нажмите на этом транспондере красную кнопку "i". | По окончании поиска внесите найденные каналы в Фаворитный список - для этого с помощью навигационных кнопок ▲ ▼, выберите строку с названием необходимого канала, нажмите на пульте кнопку ♥ ("сердечко"), введите с помощью цифровых кнопок пульта желаемый порядковый номер канала в 'Фаворитном списке' и нажмите кнопку OK . Повторите эту операцию (Шаг 6) для внесения в 'Фаворитный список' других каналов "НТВ-ПЛЮС". | Повторите Шаг 5 для удаления остальных транспондеров "НТВ-ПЛЮС" - другие транспондеры удалять не нужно. По завершении операции удаления транспондеров "НТВ-ПЛЮС" дважды нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu. | Кнопками ▲ ▼ выберите строку Организация сетей и нажмите кнопку Ввод (OK) . | В открывшемся меню выберите строку Упорядочить сети и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Кнопками ▲ ▼ выберите строку Провайдер и нажмите кнопку ▶. |
| Шаг 7 | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK . | Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK и затем дважды (для S300/A300/B270/B350 один раз) кнопку EXIT . | Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Возврат . | Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку Настройка и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления ▲ ▼ выберите строку НТВ+ и нажмите красную кнопку Инф (i) . | Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления ▲ ▼ выберите строку НТВ+ и нажмите красную кнопку Инф (i) . | Выберите в списке провайдеров НТВ+ и нажмите красную кнопку Инф (i) . |
| Шаг 8 | Пользуясь навигационными кнопками ◀ ▶ выберите меню Установка ("молоточек") и дважды нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку Конфиг. канала и дважды нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку Поиск спутника и нажмите кнопку OK . | Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку Установка и нажмите кнопку OK . | Повторите действия Шаг 4 - Шаг 7 (включительно) для каждого из остальных транспондеров "НТВ-ПЛЮС": НТВ+32, НТВ+35, НТВ+36, НТВ+39, НТВ+40 и так далее | Кнопками ▲ ▼, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления. | Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления. | Кнопками ▶, ◀ выберите клавишу Да и нажмите кнопку Ввод (OK) . |
| Шаг 9 | При помощи кнопок ▲ ▼ выберите строку Сигнал и нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления. | При помощи кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ установите (при необходимости) в строке Спутник значение Eutelsat W4/Sesat , в строке Пакет значение NTV+ Sport . | Пользуясь кнопками ◀ ▶ установите в строке Режим поиска значение Быстрый (NIT) , а в строке Спутник значение Eutelsat W4 . | С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите ' PIN код ' (значение по умолчанию – 0000). | По завершении действий (Шаг 8) нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ВЫХОД . Настройка терминала завершена. | в появившемся меню, пользуясь кнопками 0...9 и кнопками ◀ ▶, установите: частота – 12322 поляризация – вертикальная скорость потока – 27500 FEC – 3/4 сетевой поиск - да автоматический пропуск – нет | Дважды нажмите кнопку Выход (Exit) на пульте дистанционного управления. Навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Дважды нажмите кнопку Выход (Exit) на пульте дистанционного управления. Навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Нажмите кнопку Выход (Exit) на пульте дистанционного управления. |

| | Echostar DSB 707 | Strong SRT 4450 | Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S | Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V | Xsat CDTV 300/310 | Samsung VDS 3300 Humax F1-VA | Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200 | Humax VA-ACE+ | GS VA-7200 |
|--------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Шаг 10 | Если в меню Сигнал указаны какие-либо еще спутники, кроме EUTELW4 , установите для них в строке Вид Поиска значение НЕТ . При помощи кнопок ▼▲ , выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления. | Нажимая кнопки ▲▼ , установите в строке Только ТВ значение Нет , в строке FTA значение Нет , подсветите строку Сеть и нажмите кнопку OK . | Нажмите на пульте кнопку OK . Начнётся автоматический поиск каналов "НТВ-ПЛЮС". | Пользуясь навигационными кнопками ▲▼ выберите строку Ручной поиск и нажмите кнопку OK . | В списке транспондеров могут отсутствовать некоторые транспондеры "НТВ-ПЛЮС" Как правило, это транспондеры 30, 37 и 38. Общие параметры этих транспондеров: Спутник Бонум 1, SR 27500, FEC 3/4. Для транспондера 30: частота 12283, поляризация: вертикальная. Для транспондера 37: частота 12418, поляризация: горизонтальная. Для транспондера 38: частота 12437, поляризация: вертикальная. | нажмите кнопку ВВОД (OK) | Кнопками ▲▼ выберите строку Ручной поиск и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Кнопками ▲▼ выберите строку Поиск вручную и нажмите кнопку Ввод (OK) . | Навигационными кнопками ▲▼ выберите строку Ручной поиск и нажмите кнопку Ввод (OK) . |
| Шаг 11 | Дождитесь окончания поиска каналов и нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления. | По окончании поиска каналов нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK . Настройка терминала завершена. | По окончании поиска каналов нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK , а затем кнопку QUIT . Настройка терминала завершена. | В меню Ручной поиск , пользуясь кнопками ◀▶▲▼ , установите: Спутник – Eutelsat W4 Номер TP – такой, чтобы в строке Частота появилось значение 12322 МГц , SR – 27.500 , FEC – 3/4 , поляризация – правая круговая ; Режим поиска – Все , Сетевой поиск – Да , Поиск PID - Нет . | Если необходимо, добавьте в список новые транспондеры. Для этого нажмите кнопку Menu . Пользуясь навигационными кнопками пульта ▼▲ выберите строку Изменение списка каналов и нажмите кнопку OK . | После окончания процесса поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK) . Настройка терминала завершена. | В появившемся меню, пользуясь кнопками 0...9 и кнопками ▲▼◀▶ , установите: Частота – 12322 Поляризация – вертикальная Скорость потока – 27500 FEC – 3/4 сетевой поиск - Да автоматический пропуск – нет | В появившемся меню, пользуясь кнопками 0...9 и кнопками ▼▲◀▶ , установите значения: Выбор антенны – Eutelsat W4 Частота – 12322 Поляризация – вертикальная Скорость передачи символов – 27500 FEC – 3/4 Поиск сети - Да Автоматический пропуск – Нет . | В появившемся меню, пользуясь кнопками ▲▼◀▶ , OK и цифровыми кнопками 0...9 , установите: Название Спутника - Eutelsat W4 Частота – 12322 Поляризация – вертикальная Скорость потока – 27500 FEC – 3/4 Сетевой поиск - Да (в разделе Дополнительно) Пропуск кодированных - Нет (в разделе Дополнительно) |
| Шаг 12 | Нажмите кнопку Exit . на пульте дистанционного управления для выхода из меню. Настройка терминала завершена. | | | Нажмите кнопку OK . После появления сообщения о найденных каналах нажмите кнопку OK . | В появившемся меню с помощью кнопок ▼▲ выберите строку Новый транспондер и нажмите OK . | | Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления. | Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления. | Выберите строку Начать поиск и нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления. |

| | Echostar DSB 707 | Strong SRT 4450 | Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S | Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V | Xsat CDTV 300/310 | Samsung VDS 3300 Humax F1-VA | Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200 | Humax VA-ACE+ | GS VA-7200 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| Шаг 13 | | | - | Нажимая кнопку EXIT , выйдите из меню. Настройка терминала завершена. | В строке Название с помощью цифровых кнопок 0...9 введите номер транспондера. Установите все параметры в соответствии с шагом 10 и нажмите кнопку OK . | | После окончания поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK) | После окончания поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK) два раза | После окончания поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK) . |
| Шаг 14 | | | | | По окончании поиска повторите Шаг 6, нажмите кнопку Выход и повторите шаги 11, 12 и 13 для остальных недостающих транспондеров. | | Нажимая кнопку ВЫХОД (EXIT) , выйдите из меню. Настройка терминала завершена. | Нажимая кнопку ВЫХОД (EXIT) , выйдите из меню. Настройка терминала завершена. | Нажимая кнопку ВЫХОД (EXIT) , выйдите из меню. Настройка терминала завершена. |

Параметры транспондеров "НТВ-ПЛЮС"

| Транспондер | Частота | Поляризация | Символьная скорость | FEC | | | |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------|-----|----------------|------------|-----|
| 4 | 11785 MHz | Правая круговая | 27500 Мб/с | 3/4 | | | |
| 6 | 11823 MHz | | | | | | |
| 8 | 11861 MHz | | | | | | |
| 10 | 11900 MHz | | | | | | |
| 12 | 11938 MHz | | | | | | |
| 14 | 11976 MHz | | | | | | |
| 28 | 12245 MHz | | | | | | |
| 30 | 12283 MHz | | | | | | |
| 32 | 12322 MHz | | | | | | |
| 36 | 12399 MHz | | | | | | |
| 38 | 12437 MHz | | | | | | |
| 40 | 12476 MHz | | | | | | |
| 15 | 11996 MHz | | | | Левая круговая | 27500 Мб/с | 3/4 |
| 29 | 12265 MHz | | | | | | |
| 33 | 12341 MHz | | | | | | |
| 35 | 12380 MHz | | | | | | |
| 39 | 12456 MHz | | | | | | |

Правая круговая - R (вертикальная)

Левая круговая - H (горизонтальная)